


# Kurzanleitung VM-3F



Einschalten: Das Gerät startet

Auswählen: Die einzelnen Menüpunkte können ausgewählt werden

Hintergrundbeleuchtung: Das Display wird beleuchtet

Erhöhen/Verringern: Erhöht oder verringert den entsprechenden Wert

Annehmen: Der entsprechende Menüpunkt wird bestätigt

Start/Stop Wellenform: Durch Drücken dieser Taste wird der Aufzeichnungsmodus gestartet. Bei Überschreitung des Schwellenwertes wird ein Ereignis aufgezeichnet. Durch erneutes Drücken wird die Aufzeichnung beendet.

Start/Stop Balkendiagramm: Durch Drücken dieser Taste wird der Aufzeichnungsmodus gestartet. Hier wird eine Langzeitmessung durchgeführt. Durch erneutes Drücken wird die Aufzeichnung beendet und die Maximalwerte unabhängig vom Schwellenwert gespeichert.

**Die komplette Bedienungsanleitung, sowie die Auswertesoftware befinden sich auf der SD-Karte, welche im Lieferumfang enthalten ist!**